

Alles für die richtige Reinigung und Pflege auf einen Blick:

1. TÄGLICHE PFLERGE FÜR IHREN BODENBELAG

RZ Lino Wischpflege

Wischpflege zur laufenden Unterhaltsreinigung naturbelassener Linoleumbeläge (nicht für werkseitig vergütete Böden).



RZ Elastic Wischpflege

Spezialwischpflege für die laufende Unterhalts- und Bauschlussreinigung von werkseitig vergütete Linoleumböden.



RZ Boden Fleckenlöser

Flecken- und Schmutzlöser für die problemlose Entfernung von hartnäckigen Flecken wie Absatzstriche, Kaugummi oder Farbe.



2. ZUSÄTZLICHER SCHUTZ FÜR IHREN BODENBELAG

RZ Turbo Protect Plus*

Matter, wasserbasierter 2-Komponenten Versiegelungslack für extremen Langzeitschutz bei Neuverlegungen und Renovierungen von elastischen Bodenbelagsflächen.



RZ Lino Siegel

Spezialbeschichtung für die Versiegelung und Einpflege von Linoleum ohne werkseitige Vergütung.



RZ Elastic Siegel

Polyurethanvergütete Beschichtung für die Versiegelung und Einpflege werkseitig vergüteter Bodenbeläge.



3. REGELMÄSSIGE INTENSIVPFLERGE

RZ Lino Grundreiniger

Spezialreiniger zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Pflegemittelauflösungen.



Herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für einen Naturboden entschieden!

Sie haben sich für Linoleum entschieden – einen natürlichen Bodenbelag aus nachwachsenden Rohstoffen. Auf der Basis von Leinöl, Harzen und Kalksteinnmehl stehen Linoleumböden von Haus aus für Umweltfreundlichkeit und ökologisch gesundes Wohnklima. Aber auch die Strapazierfähigkeit, die Langlebigkeit und die leichte Pflege sind klare Pluspunkte, durch die sich Linoleum von anderen Bodenbelägen absetzt.

Sie haben sich für folgenden Bodenbelag entschieden:

Verlege-/Kaufdatum:

Dies ist ein Boden mit folgenden Eigenschaften:

- ☐ mit temporär werkseitiger Vergütung
- ☐ mit werkseitiger PU / PUR Vergütung
- ☐ Sonstiges:

Ihr Qualitäts-Fachhändler / Bodenleger:

**Merk Parkett
& Fußbodentechnik GmbH**
Albert-Meier-Straße 12 66045 Pörschachhausen
Tel: 07541 813 08 Fax: 07541 813 20
info@parkett-merk.de www.parkett-merk.de

Haben Sie weitere Fragen? Wenden Sie sich an Ihren

RZ Fachhändler oder Bodenleger oder rufen Sie uns an:

RZ

Utz AG | Dieselstr. 3 | D - 89079 Ulm
Telefon +49 (0)731 4097-405 | Fax: +49 (0)731 4097-110
info@rZ-systeme.de | www.rZ-systeme.de



REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG



Wertvolle Tipps für die richtige Pflege

Anwendung	Linoleum mit werkseitiger PU / PUR Vergütung	Linoleum mit temporär werkseitiger Vergütung	Reinigungsintervall (abhängig vom Verschmutzungsgrad)
1. Nach der Verlegung Ihres neuen Bodenbelags:			
Bauschlussreinigung	RZ Elastic Wischpflege / RZ Lino Grundreiniger**	RZ Lino Wischpflege / RZ Elastic Wischpflege	Direkt nach der Verlegung
2. Die tägliche Pflege für Ihren Boden			
Tägliche Unterhaltsreinigung	RZ Pure: RZ Lino Wischpflege RZ Profiline: RZ Elastic / RZ Lino Wischpflege		Täglich bis mehrmals wöchentlich
Fleckentfernung	RZ Boden Fleckenlöser		Bei Bedarf
3. Zusätzlicher Schutz Ihres Bodenbelages			
Erstpflge	RZ Elastic Siegel*	RZ Lino Siegel	Direkt nach der Verlegung
4. Regelmäßige Intensivreinigung und Pflege			
Grundreinigung	RZ Lino Grundreiniger	RZ Lino Grundreiniger (mit Entfernung der werkseitigen temp. Ausrüstung)	1x jährlich
Einpflge	RZ Elastic Siegel*	RZ Lino Siegel	1x jährlich

Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.rz-systeme.de unter „Services“ (detaillierte Reinigungs- und Pflegeanweisungen nach Bodenbelag/Hersteller) bzw. „Produkte“ (Produktdaten). * Nur bei sichtbaren Abnutzungserscheinungen. ** Nur bei starken Anschmutzungen.

Die richtige Reinigung und Pflege zählt!

1. NACH DER VERLEGUNG IHRES NEUEN BODENBELAGS

Bauschlussreinigung

Ihr neu verlegter Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Dabei werden produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen entfernt. Hierzu wird der Spezialreiniger **RZ Elastic Wischpflege** und bei starken Bauverschmutzungen **RZ Lino Grundreiniger** benutzt.

Die Bauschlussreinigung erfolgt durch Ihren Bodenleger. Sprechen Sie ihn für weitere Informationen an.

2. DIE TÄGLICHE PFLEGE FÜR IHREN BODENBELAG

Unterhaltsreinigung:

Das Aussehen und die Lebensdauer Ihres neuen Bodenbelages hängt stark von der laufenden Unterhaltsreinigung ab. Diese sollte, abhängig von der Beanspruchung, täglich bis mehrmals wöchentlich durchgeführt werden. Staub und lose Verschmutzungen werden zuerst mit einem Staub- bzw. Bürstsauger entfernt. Zur Entfernung von fest anhaftenden Verschmutzungen verwenden Sie bei Linoleumbelägen mit werkseitiger PU/PUR-Vergütung **RZ Elastic Wischpflege**, bei Linoleumbelägen ohne werkseitige Vergütung **RZ Lino Wischpflege** (jeweils ca. 50 ml, entspricht 2 Verschusskappen auf 8 – 10 Liter Wasser) in Verbindung mit einem **RZ Microfasermopp**.

Hinweis:
Ein Wechsel des Reinigungs- und Pflegemittels kann die besondere Pflegewirkung für Ihren Bodenbelag negativ beeinträchtigen.

Fleckentfernung:

Ob Absatzstriche, Kaugummi oder Farbe - kein Problem mit der richtigen Reinigung. Verwenden Sie zur Entfernung hartnäckiger Flecken den speziellen Flecken- und Schmutzlöser **RZ Boden Fleckenlöser**, der ebenfalls Leim, Gummiabriebe, Filzstift, Tinte, Lack, Kugelschreiber, Fett u.v.m. problemlos löst. Verwenden Sie **RZ Boden Fleckenlöser** zunächst an unauffälliger Stelle und testen Sie Ihren Bodenbelag auf Farb- und Materialbeständigkeit.

Eine detaillierte Fleckentabelle finden Sie auf unserer Homepage: www.rz-systeme.de unter der Spalte „Fleckentabelle“

3. ZUSÄTZLICHER SCHUTZ IHRES BODENBELAGS

Erstpflge:

Um Ihren neuen Bodenbelag von Anfang an optimal zu schützen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte bei Linoleum mit werkseitiger Vergütung eine Erstpflge mit **RZ Elastic Siegel glänzend** oder **RZ Elastic Siegel seidenmatt** durchgeführt werden, bei Linoleumbelägen ohne werkseitige Vergütung benutzen Sie **RZ Lino Siegel glänzend** oder **RZ Lino Siegel seidenmatt**. In stark frequentierten Bereichen kann es erforderlich sein, das unmittelbar nach der Verlegung eine Beschichtung mit dem 2-K PU Lack **RZ Turbo Protect Plus / RZ Turbo Protect Zero** notwendig ist. Zur Vorbereitung der Einpflge mit **RZ Lino Siegel**, **RZ Elastic Siegel** oder **RZ Turbo Protect** ist eine Grundreinigung Ihres Bodenbelages mit **RZ Lino Grundreiniger** in Verbindung mit einer Einschleibemaschine und entsprechendem Reinigungspad erforderlich. Danach muss der Bodenbelag neutralisiert werden und ausreichend trocknen.

Die Erstpflge erfolgt durch Ihren Bodenleger. Sprechen Sie ihn für weitere Informationen an.

4. REGELMÄSSIGE INTENSIVREINIGUNG & PFLEGE

Entsprechend der Frequenzierung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in regelmäßigen Abständen, in der Regel einmal jährlich, eine Grundreinigung Ihres Bodenbelages mit **RZ Lino Grundreiniger** erforderlich. Hierbei werden alle Pflegefilme und hartnäckige Verschmutzungen, die das Aussehen der Oberfläche negativ beeinflussen wirksam entfernt. Nach der Grundreinigung muss Ihr Bodenbelag wie unter **Punkt 3** beschrieben neu eingepflgt werden. Dadurch wird die Oberfläche Ihres Bodenbelages wieder vor Verkratzungen geschützt und die Lebensdauer verlängert.

Fragen Sie hierzu Ihren Bodenleger.

